



F5N

CFmoto NK125

Levá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Dural.adaptér	792	1
3	Šroub M10x130mm	883	1
4	Dural.váleček l=101,5mm	DV-1225/10	1
5	Šroub M8x40mm	835	2
6	Podložka M10-pérová	801	1

Pravá strana:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová podložka	X1/10	1
2	Dural.adaptér	793	1
3	Šroub M10x130mm	883	1
4	Dural.váleček l=101,5mm	DV-1225/10	1
5	Šroub M8x40mm	835	2
6	Podložka M10-pérová	801	1

Montážní postup:

1. Demontujte originální šrouby M8 v rámu motocyklu na levé straně.
2. Nasadte duralový adaptér pro levou stranu ID.2.
3. Adaptér stáhněte šrouby M8x40mm ID.5.
4. Vezměte padací protektor a ze zadní strany do něho vsuňte duralový váleček o délce 101,5mm ID.4.
5. Do protektoru dejte ocelovou podložku ID.1 a šroubem M10x130mm ID.3 s pérovou podložkou M10 ID.6 namontujte na duralový adaptér.
6. Montáž pravé strany je shodná.

Pomocí montážního kitu F5N můžete namontovat všechny typy našich sliderů s označením PH, PHV, SL a SD.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity.

Ilustrační fotografie montážních bodů.

